Waschbarer Swiffer

Einfach selbst nähen · waschen · wiederverwenden



DAS BRAUCHST DU

Waschbaren Stoff, Nähmaschine, Zickzackschere und Swifferstab

1. **Stoff zuschneiden**

   Schneide 5 gleich grosse Rechtecke zu: je 13 × 16 cm.

2. **Alle Lagen zusammennähen**

   Lege die 5 Rechtecke aufeinander. Nähe alle Lagen mit einer geraden Naht längs durch die Mitte zusammen.

3. **Einschubkanäle nähen**

   Nähe nur die beiden untersten Lagen zusammen: auf jeder Seite der Mittelnaht eine parallele Naht, jeweils etwa 1,5 cm von der Mitte entfernt. Die Enden bleiben offen.

4. **Fransen schneiden**

   Schneide die beiden untersten Lagen mit der Zickzackschere von den Seiten bis kurz vor die zusätzlichen Nähte ein. Schneide danach die oberen 3 Lagen bis kurz vor die Mittelnaht ein.

5. **Swifferstab einschieben**

   Schiebe die beiden Arme des Swifferstabs in die Kanäle zwischen den untersten 2 Lagen. Fertig!

Wichtig: Die Nähte beim Einschneiden nicht durchtrennen.