



Rucksack Paris

Materialliste	Breite	Menge
6017 Vintage Kunstleder	150cm	35cm
1264 BIO Popeline (Futter)	150cm	35cm
X50 Volumenvlies	90cm	35cm
6119 Kette		120cm
6018.40 Gurtband 4cm		160cm
854 Gurtbandhalter 4cm		2x
844 Einstegschnalle 4cm		2x
598 Karabiner 4cm		2x



Anleitung

- 1) Mit einem Küchentuch abgedeckt das Volumenvlies auf das Kunstleder aufbügeln und dem Steppmuster entlang absteppen (erzeugt die Quadrate auf dem Kunstleder).
- 2) Ecken unten je einnähen
- 3) Gurtband 2 x 7cm lang abschneiden und durch Einstegschnallen ziehen. Legen sie die Streifen 1 cm oberhalb der unteren Ecken auf beiden Seiten in die Seitennaht (Bild 1) und nähen Sie diese jeweils knappkantig fest.
- 4) Die zwei Aussenteile rechts auf rechts aufeinander legen und Seiten 1 cm breit abnähen.
- 5) Kunstleder für Kettentunnel 2x 32cmx10cm zuschneiden und an den schmalen Seiten 1cm umnähen. Der länge nach einmal zusammenlegen und eingemittelt am Rucksack annähen.
- 6) Futter wie Aussenteil mit 10 cm Wendeöffnung auf einer Seite zusammennähen. Oben 1 cm umbügeln.
- 7) Innenteil mit Aussenteil (Achtung, Tunnel nach unten legen) r auf r zusammennähen.
- 8) Rucksack wenden und Wendenahrt knappkantig schliessen.
- 9) Obere Kante knappkantig absteppen. Achtung, Innenfutter gut nach unten legen, damit die Innennaht auch sauber wird.
- 10) Die Kette halbieren und durch den Schlupf ziehen. An den Enden den Karabiner einhängen.
- 11) Den Rest des Gurtbands halbieren und am Karabiner annähen. Das andere Ende je durch die Einstegschnallen, die Gurtbandhalter und wieder durch die Einstegschnallen fädeln und annähen.

Viel Spass mit dem Rucksack Paris

Zuschnitt

Kunstleder, Futter, X50

Nahtzugabe enthalten

