

Cordura

Was ist Cordura

Ausrüstung Polyurethan-Beschichtung (kein PVC) - atmungsaktiv, wasserabweisend

Cordura ist eine von DuPont hergestellte hochfeste Polyamid-Faser. Stoffe aus Cordura weisen eine extreme Festigkeit auf und vereinen einen angenehmen Griff mit Naturfaseroptik. Selbst leichteste Cordura-Stoffe sind doppelt so stark wie solche aus normalem Polyamid. Cordura-Bekleidung hat eine lange Haltbarkeit und trotz jeder sportlichen Beanspruchung.

Verwendung

Bekleidung, Taschen, Rucksäcke, Liegestühle, Sitzsäcke, Hängematten, Zelte...

Die beschichtete Seite (weisse Folie) mit der atmungsaktiven Membrane ist die linke Seite des Stoffes und muss mit einem Futter geschützt werden. Die technischen Werte entsprechen Goretex.

Futter

Frühling/Sommer:

7009 Lochfutter, Tactel, 7006 Klima-Liner

Herbst/Winter:

Faserpelze, Pelze, 7006 Klima-Liner, Stepper, Thermo-Vlies (Herbst/Winter)

Der Klima-Liner kann als Innen- oder als Zwischenfutter verwendet werden. Die eine Seite der Membrane ist noch mit einem dünnen Lochfutter geschützt, diese ist die Innenseite. Die Seite ohne Lochfutter immer mit dem Aussenstoff schützen. Der Klima-Liner kann dann, um einen noch besseren Wärmeschutz zu erzielen, zusätzlich mit einer weiteren Schicht wie z.B. Faserpelz (angrenzend an das Lochfutter) ergänzt werden.

Pflege

Cordura sollte, um die Imprägnierung und die Fleckenabweisung zu erhalten, nicht unnötig gewaschen werden. Kleine Flecken können mit einem feuchten Tuch oder mit Reinigungsbenzin abgewaschen werden. Waschen 30 °C ohne Weichspüler (High-Tex Waschmittel Migros) sanft schleudern. Schnell trocknen um den Imprägnierungseffekt zu erhalten.

Nähte

Nähte für Regenbekleidung sollten abgedichtet werden. In unserem Sortiment finden Sie 7005 Dichtungsleim und 7001 Dichtungsband.

Leim:

Nach dem Nähen auf der linken Seite dünn auftragen, kurz trocknen lassen, Vorgang zweimal wiederholen. Wichtig: Immer eine Vorabprobe machen, bei einigen Qualitäten kann der Kleber durchschlagen. Dämpfe nicht einatmen.

Band:

- Das Band eignet sich nur für gerade Nähte
- Es muss ganz korrekt aufgebügelt werden
- Band auf fertige Kappnaht legen
- Karton vor dem Bügeln entfernen (Band wird ansonsten zu wenig warm)
- Backfolie darüber legen
- Bügeleisen Stufe 2 und Band gut andrücken